



WST-8500 är avsedd för att trådlöst styra samtliga av Nexas trådlösa mottagare i serien YC samt CMR. (YC-400, CMR-1000, CMR-200)

Installation:

Avlägsna vippströmställaren med hjälp av en liten skruvmejsel. Fig 1. Använd vridströmställaren för att ställa in samma bokstav (A-P) respektive siffra (1-16) som på mottagaren till den apparat du vill styra. Vid trappomkoppling kan valfritt antal strömställare styras av en mottagare.

Samtliga sändare skall i så fall vara inställda på samma bokstav och siffra. Öppna apparaten på det sätt som vid eventuellt batteribyte (battertyp: A23/12V). Se fig 1-4.

Drivs av 1 st 12 V A23 alkaliskt batteri (ingår). För dimmer kontroll, tryck 1-gång på (ON/OFF) lampan tänds, tryck därefter på dimmer start/stop, ljusregleringen startar och höjer och sänker sig steglöst tills knappen start/stop trycks in igen. Ljusreglering med minne – den ljusstyrka som sist användes kvarstår vid tryck på ON/OFF.

