



Bruksanvisning för Digital fjärrkontroll "Timer styrning"

Radiokontrollerad (433, 92 Mhz) timer

- ? Innan användning: sätt i 2 st AAA-batterier.

Beskrivning

Med hjälp av fjärrkontrollen kan tändning och släckning av en eller flera lampor ske på ett avstånd av ca 25-30 meter genom en enkel knapptryckning eller genom redan inprogrammerade beslut.

Den digitala fjärrkontrollen används för att tända och släcka lampor som är anslutna till en "Nexa" mottagardosa. Fjärrkontrollen kan adressera 256 olika mottagardosor. Adressen består av en huskod A till P vilket ger 16 huskoder samt en enhetskod 1 till 16 vilket erhålls med de fyra ON OFF grupperna och användning av SELECT valet, t.ex adressen A2. Den eller de mottagardosor du vill fjärrstyra med A2 skall ha adressen A2 inställd på den eller de mottagardosor som skall styras. Exempelvis om du vill styra alla fönsterlampor som finns anslutna till mottagardosor med adress A2.

Från fjärrkontrollen kan man styra dosorna genom **DIREKT** funktionen, vilket innebär att man anger huskoden A till P på baksidan av fjärrkontrollen och anger enhetskoden 1 till 16 med hjälp av **SELECT**-knappen samt sedan trycker på resp. **ON** eller **OFF** knapp på fjärrkontrollen. Nästa möjlighet är att maximalt styra 16 olika enhetskoder som har samma huskod samma tid varje dag (**D** dagligen) eller inom ett tidsintervall i veckan. (**W**). Man kan inte styra samma mottagardosa både med **D** och **W** samtidigt. Senaste inprogrammeringen gäller. Här kan man tända ena dagen och släcka nästa dag. Detta sker genom att använda **TIMER** funktionen. Ytterligare ett sätt att maximalt styra 16 olika enhetskoder som har samma huskod är genom **GROUP** funktionen där man genom programmering angett vilka enhetskoder med samma huskod som skall ingå i gruppen. Gruppens tillslag eller fränslag sker på fjärrkontrollens **ON GROUP OFF** knappar. **GROUP- och TIMER** funktionen kan enbart användas efter programmering av fjärrkontrollen.







Fjärrkontrollen har följande funktioner.

- ? **CLOCK funktionen**, för att ställa in rätt tid på klockan
- ? **DIREKT funktionen**, slå **AV** och **PÅ** valfri "Nexa" mottagare med hjälp av fjärrkontrollens grupper av **ON-OFF**-knappar i kombination med **SELECT**-valet och huskoden
- ? **TIMER funktionen**, styra en eller flera "Nexa" mottagare (för att tända och släcka lampor) genom programmering (**D**=dagligen samma tid eller olika tider varje dag i veckan=**W**). Maximalt 16 timer inställningar med olika enhetskoder men med samma huskod kan programmeras.
- ? **GROUP funktionen**, slå **PÅ** eller **AV** en i förväg definerad grupp med samma huskod men med olika enhetskoder. Detta sker genom programmering.

INSTÄLLNINGAR


(Om det går mer än 30 sekunder utan att någon inmatning görs återgår fjärrkontrollen automatiskt till normalläge.)

ATT STÄLLA KLOCKAN

- ? Tryck på **CLOCK**, timmar och minuter (t.ex. 15:22) kommer då att blinka.
- ? Tryck på **ENTER**, timmar kommer då att blinka.
- ? Använd knapparna   för att ställa in timmar.
- ? Tryck på **ENTER**, använd knapparna   för att ställa in minuter.
- ? Tryck på **ENTER**, använd knapparna   för att ställa in veckodag.










Avsluta **CLOCK** inställningen genom att trycka **ENTER**, eller **CLOCK**

DIREKT funktionen



- ? Välj önskad huskod A till P på baksidan av fjärrkontrollen
- ? Välj position I, II, III eller IV med **SELECT** knappen 
- ? Tryck på **ON** eller **OFF** för den **ON-OFF** grupp som motsvarar den enhetskod det gäller.

TIMER funktionen

Totalt kan 16 **D** och **W** inställningar med samma huskod men med olika enhetskoder programmeras in när man använder TIMER funktionen. Det går att programmera tändning en dag i veckan (1 ggr/dag) (**W**) eller samma tider varje dag (**D**) i veckan.

- ? Tryck på **TIMER**. Symbolen  kommer då att blinka och timern är redo för programmering. Nästa gång du ställer in timern visar displayen antal gjorda inställningar samt första enhetskoden, nästa enhetskod kan bläddras fram med  knappen.
- ? Tryck på knappen  Symbolen  kommer då att blinka.
- ? Tryck på **ENTER**. Symbolerna **ON** och  kommer då att blinka.
- ? Tryck på **ENTER**. Symbolerna **MIN** och  kommer då att blinka.
- ? Nu skall adressen till den eller de mottagardosor som skall styras knappas in via någon av de fyra grupperna av **ON-OFF** knapparna. Huskoden blir den som har valts på baksidan. Enhetskoden beror på **SELECT** knappens läge. SELECT=I ger enhetskoder 1, 2, 3 eller 4. SELECT=II ger 5, 6, 7, 8 osv. Tryck på **ON** eller **OFF** för den enhetskod som är aktuell.
- ? Tryck på **ENTER**. Symbolerna **W** och  kommer då att blinka.
- ? Använd knapparna   för att välja **D**=dagligen samma tider hela veckan eller **W**=annat intervall veckan.
- ? Gå nu till **INSTÄLLNING av D** eller **W** beroende av dit val.

INSTÄLLNING D samma start- och sluttider alla dagar i veckan gäller. Alla dagarna är redan markerade i teckenfönstret.





Vid inställning av tiderna kan man räkna uppåt eller neråt med knapparna  

- ? Tryck på **ENTER**, timmar och ON blinkar nu, ange önskad starttimme
- ? Tryck på **ENTER**., minuter och ON blinkar nu, ange önskad startminut
- ? Tryck på **ENTER**, timmar och OFF blinkar nu, ange önskad sluttimme
- ? Tryck på **ENTER**, minuter och OFF blinkar nu, ange önskad slutminut
- ? Tryck på **TIMER** för att återgå till normalläge.







Inställningen för timer **PÅ** och **AV** är nu programmerad

VECKOINSTÄLLNING W Det går bara att programmera 1 ggr på och 1 ggr av samma dag.







Upprepa de gemensamma stegen enligt ovan och välj **W** för veckodags inställning.


- ? Tryck på **ENTER**, timmar och ON blinkar nu, ange önskad starttimme
- ? Tryck på **ENTER**., minuter och ON blinkar nu, ange önskad startminut
- ? Tryck på **ENTER**., veckodag och ON blinkar nu, ange önskad dag med hjälp av   knapparna
- ? Tryck på **ENTER**, timmar och OFF blinkar nu, ange önskad starttimme
- ? Tryck på **ENTER**., minuter och OFF blinkar nu, ange önskad startminut
- ? Tryck på **ENTER**., veckodag och ON blinkar nu, ange önskad dag med hjälp av   knapparna
- ? Avsluta med att trycka på **TIMER**, fjärrkontrollen återgår till normalläget


AVSTÄNGNING AV TIMER funktionen utan att förlora gjorda programmeringar

- ? Tryck på **TIMER**. Displayen visar till vänster om kolon antal gjorda programmeringar och till höger ev. en enhetskod.
- ? Tryck på  knappen Symbolen  kommer då att blinka.
- ? Tryck på **ENTER**. Välj **OFF** genom att använda knapparna  .
- ? Tryck på **ENTER**. Symbolerna **MIN** och  kommer då att blinka.
- ? Tryck på **TIMER** för att återgå till normalläge.
- ? Symbolen  kommer nu att försvinna.





ÅTERSTART AV TIMER funktionen med tidigare gjorda programmeringar.

- ? Tryck på **TIMER**. Displayen visar till vänster om kolon antal gjorda programmeringar och till höger ev. en enhetskod.
- ? Tryck på  knappen Symbolen  kommer då att blinka.
- ? Tryck på **ENTER**. Välj **ON** genom att använda knapparna  .
- ? Tryck på **ENTER**. Symbolerna **MIN** och  kommer då att blinka.
- ? Tryck på **TIMER** för att återgå till normalläge.
- ? Symbolen  kommer nu att visa sig igen.

När  visas i teckenfönstret är **TIMER** funktionen aktiverad.


När  **inte** visas i teckenfönstret är **TIMER** funktionen inaktiverad.

ÖVERBLICK AV GJORDA INSTÄLLNINGAR


Tryck på **TIMER**. Displayen visar till vänster om kolon antal gjorda programmeringar och till höger en enhetskod. Bläddra med   knapparna för att se alla programmerade enhetskoder. Med vald enhetskod tryck **ENTER** för att se inställningstiden för **ON**, nästa **ENTER** ger **OFF** tiden, ytterligare **ENTER** innebär att man är tillbaka och kan välja annan enhetskod med   Återgå till normalläge med **TIMER** knappen.

GRUPPINSTÄLLNING

Gruppinställningsfunktionen gör det möjligt att slå **PÅ** eller **AV** alla mottagare med olika enhetskoder men med samma huskod samtidigt med hjälp av **GROUP** knapparna **ON OFF**

- ? Tryck på **GROUP**.
- ? Tryck på **ENTER**. Symbolen  kommer då att blinka.
- ? Tryck på den enhetskod som ska vara med i gruppen.
- ? Avsluta med **ENTER**
- ? Om ytterligare enhetskoder skall var med i gruppen upprepa **ENTER** och lägg in nästa kod samt avsluta med **ENTER** osv.
- ? Tryck på **GROUP** för att återgå till normalläge.


RADERA GRUPPINSTÄLLNING

- ? Tryck på **GROUP**.
- ? Tryck på **ENTER**. Symbolen  kommer då att blinka.
- ? Tryck på den enhetskod som ska raderas i ca 3 sekunder tills ett pip bekräftar att koden är borttagen ur gruppen. Om ytterligare enhetskoder skall raderas i gruppen upprepa **ENTER** och ge nästa kod i ca 3 sekunder osv.
- ? När inga koder finns i gruppen visas - - : - -
- ? Tryck på **GROUP** för att återgå till normalläge.





KONTROLL AV ENHETSINSTÄLLNING

- ? Tryck på **TIMER**.
- ? Tryck på **ENTER** en gång. Då visas inställningen för timer **PÅ**.
- ? Tryck på **ENTER** ytterligare en gång. Då visas inställningen för timer "AV".

KONTROLL AV ANNAN INSTÄLLNING

- ? Tryck på knappen  (nästföljande inställning visas på displayen).
- ? Tryck på **ENTER** en gång. Då visas inställningen för timer **PÅ**.
- ? Tryck på **ENTER** en gång till. Då visas inställningen för timer **AV**.
(Upprepa denna procedur för att kontrollera andra inställningar.)

RADERA TIMERINSTÄLLNINGAR

- ? Tryck på **TIMER**.
- ? Tryck på knapparna   tills symbolen  blinkar.
- ? Tryck på **ENTER** två gånger. Symbolerna **MIN** och  kommer då att blinka.
- ? Tryck på den enhetskod som ska raderas i ca 3 sekunder tills ett pip bekräftar att enhetskoden har raderats.

Hjälptabell

Inställningar Fjärrkontrollen NEXA								
Huskod	A	B	C	D	E	F	G	H
	I	J	K	L	M	N	O	P
	Markera gällande kod							
Enhetskod	Objekt	Tillhör grupp J/N	TIMER inställningar					
			Daglig tid D		Dag i veckan och tid W			
			PÅ	AV	från dag	till dag	PÅ	AV
1			:	:			:	:
2			:	:			:	:
3			:	:			:	:
4			:	:			:	:
5			:	:			:	:
6			:	:			:	:
7			:	:			:	:
8			:	:			:	:
9			:	:			:	:
10			:	:			:	:
11			:	:			:	:
12			:	:			:	:
13			:	:			:	:
14			:	:			:	:
15			:	:			:	:
16			:	:			:	: