

Bruks & Skötselanvisning för Brandvarnare

SS-168

10-års litium batteri

PLACERING:

Brandvarnaren bör monteras mitt i taket, i sovrummen, i trapphuset, i hallen mm, på dess högsta punkt.

Om sovrummen ligger i skilda delar av bostaden bör man montera flera brandvarnare, och i hus med flera våningar, bör man ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. En bra tumregel är en (1) brandvarnare per minimum 45 m².

Använd ej brandvarnaren utomhus i fuktiga utrymmen, ej heller i närheten av fläktar eller liknande.

MONTERING:

Lossa fästplattan genom att vrida den lite moturs. Sätt i batteriet med rätt angiven polaritet (+ / -). Kontrollera brandvarnaren genom att hålla test knappen intryckt i några sekunder tills larmsignalen ljuder.

Skruva fast fästplattan i taket. Passa in brandvarnaren i fästplattan och vrid försiktigt fast, alternativt kan dubbelhäftande tejp eller kardborre användas, dock på kundens egen risk. Vi tar ej ansvar för korrekt uppsättning med dessa hjälpmedel.

Brandvarnaren är försedd med spärranordning som omöjliggör festsättning av fästplattan om batteri ej är monterat.

PROVNING & SKÖTSEL:

Denna brandvarnare är utrustad med 10-års litium batteri, följ dock nedan anvisning av säkerhetsskäl.

Prova brandvarnaren minst en gång per månad, genom att trycka på test knappen under några sekunder, eller genom att blåsa rök mot den. Brandvarnaren skall då larma så länge test knappen är intryckt eller så länge det finns rök inne i "kammaren". Erhålls ej larm, kontrollera att batteriet är rätt monterat alternativt byt ut batteriet.

Utvändigt kan brandvarnaren lämpligen avtorkas med hjälp av handdiskmedel och fuktig trasa. Inga kemikaliska lösningsmedel får användas. I samband med batteribyte kan det vara lämpligt att dammsuga brandvarnaren med en mjuk borste.

BATTERIVARNING & BATTERIBYTE:

Brandvarnaren kontrollerar batteriet var 40:e sekund. Detta indikeras av lysdioden då den blinkar.

Innan det är helt slut så avger brandvarnaren korta ljudstötter under ca en vecka. Det är alltså då dags att byta batteri.

KONSUMENTVERKET INFORMERAR:

Om det börjar brinna, så kan ditt liv hänga på sekunder. Därför måste du alltid vara beredd i sådan situation.

1. Välj ut de fönster som lämpar sig för nöd utrymning om vanliga vägar kan vara blockerade av rök eller eld.
2. Bestäm en samlingsplats utanför huset.
3. Om du har tillgång till brandsläckningsredskap, se till att de fungerar och finns lättillgängliga.
4. Öva utrymning, gör det till en lek för att inte skrämna barnen.

OM DET BÖRJAR BRINNA:

1. Väck övriga personer, följ uppgjorda utrymningsplaner.
2. Stäng om möjligt dörrar och fönster för att begränsa branden.
3. **Larma brandkåren. SOS 112.**
4. Om branden är liten, försök att släcka med hjälp av egna brandredskap, brandsläckare eller dyl.
5. Kan du inte släcka själv, ta dig ut så fort som möjligt.
6. Gå inte tillbaka in i huset / brandhärden.

FÖR ATT UNDVIKA BRAND:

- Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
- Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
- Töm aldrig askkoppar i papperskorg eller soppåse utan försäkran om att det är ordenligt släkt, håll gärna vatten i askkoppen.
- Se till så att inga gnistor kan uppstå vid eldning i kakelugn eller öppen spis.
- Hantera och förvara brandvarliga vätskor på ett säkert sätt.

- Använd endast säkringar av rätt styrka i det elektriska systemet, experimentera ALDRIG själv med el.
- Byt ut bristfälliga elektriska anordningar.

OBS: Använd om möjligt endast S-märkta produkter.

STATENS STRÅLSKYDDSNSTITUT INFORMERAR:

Denna brandvarnare innehåller 40 Kbc av det radioaktiva ämnet Am-241. Brandvarnaren är strålskydds granskad och godkänd. Vid normal användning är strålkällan inte åtkomlig och ingen strålning av betydelse tränger ut till omgivningen. Installation, drift, batteribyte och rengöring enligt instruktionerna är ofarliga för användaren.

Kasserad brandvarnare får ej slängas med övrigt hushållsavfall, brandvarnaren skall lämnas in till närmaste återförsäljare som är ansluten till El-Kretsen för återvinning av miljöfarligt gods. Batteriet skall avlägsnas och lämnas där återvinning av batterier förekommer (batteriholk el liknande)

GARANTI:

På denna brandvarnare lämnar vi 5-års funktionsgaranti. (gäller ej batteri) från leveransdatum. Garantin gäller under förutsättning att denna bruksanvisnings följs. Felaktig brandvarnare skall returneras till nedanstående adress med uppgifter om fel, garantisympunkt samt bifogat inköpskvitto.

Denna produkt är godkänd av statens strålskydds institut. Ch 8375/1

Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. KOVFS 1978:3. Godkänd och provad av UL, USA.

Nexa Trading AB
Karl Johansgatan 152
414 51 Göteborg
Tel: +46 31 14 13 80
Fax: +46 31 42 50 93

www.nexa.se
www.brandvarnare.net