

Kopplingsur för utomhusbruk

Art. Nr: 15558

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkter som är anslutna till kopplingsuret ska vara avsedda för 230 V AC, 50 Hz.
- Kopplingsuret är endast avsett för inomhusbruk.
- Se till att ansluten produkts stickpropp är helt intryckt i kopplingsurets uttag.!
- Utsätt inte kopplingsuret för stänk eller fukt.
- Försäkra dig om att anslutna produkter inte kan utgöra brandfara.
- Om du behöver rengöra kopplingsuret, ta ur det ur vägguttaget och torka av det med en torr trasa. Använd inte vatten eller någon annan vätska.

Produktbeskrivning

Kopplingsur med dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 30 min.

Användning

Obs! Vid leverans är alla tidssegment intryckta, dvs. tillslagna hela tiden. Börja med att dra ut alla tidssegment. Inställningsskivan är märkt 1-24, vilket symboliserar dygnets timmar.

Ställ in tid för till- och frånslag

Exempel: Om du vill tända belysningen kl. 22.00 och släcka den kl. 23.00: Tryck in de 2 tidssegmenten mellan 22 och 23. Belysningen kommer att vara tänd mellan kl. 22.00 och 23.00. Den kommer sedan att släckas och vara släckt fram till kl. 22.00 nästa kväll, då den automatiskt tänds igen.

Felsökning

Den anslutna produkten lyser eller startar inte.

- Kontrollera att produkten fungerar genom att ansluta den direkt till vägguttaget utan att använda kopplingsuret.
- Kontrollera att ev. ström- brytare på produkten är påslagen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätanslutning	230 V AC, 50Hz
Maxbelastning	16A
IP klass	IP44
Noggrannhet	± 10 minuter/dag

NEXA[®]
ELECTRONICS

www.nexa.se

